POLIZA DE GARANTIA CALMA

ACETOGEN garantiza al comprador original de este VENTILADOR, paralelamente a la Garantía Legal vigente, tiene un plazo de 24 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del VENTILADOR, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 24 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 24 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega del VENTILADOR en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo del VENTILADOR.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la PÓLIZA de GARANTÍA, y
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTÍA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si las hubiere.

IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra**.**

acetogen
creamos su mejor negocio

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.calma.cl

Manual del Usuario

CALMA
En casa estás mejor

Ventilador

de Piso Cromo 18”

Modelo CPS 18C

Antes de usar por primera vez su ventilador, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Muchas gracias por preferir un producto CALMA.
CALMA cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A, que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos.

Calma es una marca inspirada en el hogar, cuya filosofía es desarrollar soluciones para las múltiples necesidades del diario vivir. Tu familia puede contar con toda una línea de productos que se conectan con cada espacio de la casa a través de la calidad, funcionalidad y estilo.

Información:

El ventilador de piso Calma modelo CPS18C, es un producto nuevo de alta tecnología. Está estructurado con un diseño nuevo, elegante y novedoso. Es fácil de usar y tiene funciones de ajuste de viento y velocidad. Es ideal para casas, colegios oficinas, etc.

1. Rejilla delantera.
2. Aspa.
3. Rejilla trasera.
4. Motor.
5. Selector de velocidad (ubicado en la parte posterior del ventilador).
6. Perno y tuerca de ajuste vertical del flujo de aire.
7. Base.
8. Asa de transporte.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Fijar la rejilla trasera (3) al motor (4) por medio de los tornillos.
2. Inserte el aspa (2) al eje del motor procurando que el perno quede alineado a la ranura del eje para que queden firmemente unidos.
3. Pase los pernos de ajuste vertical (6) por los espacios dispuestos para esto, luego coloque los topes de goma que se ubicarán entre el cuerpo del ventilador y el agujero superior de la base.
4. Tome la rejilla delantera (1) abra los seguros de ésta, móntela sobre la rejilla trasera (3) y apriete los seguros para que las rejillas queden unidas firmemente.
5. Para armar la base (7) una las tres partes y fíjelas con los tornillos incluidos.
6. Luego monte el ventilador en la base pasando los pernos de ajuste vertical por los agujeros ubicados en la parte superior de ésta y apriete las tuercas de ajuste vertical del flujo de aire (6).

INTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Selector de velocidad (ubicado en parte posterior del ventilador) (5).

   0 Detenido
   1 Velocidad baja
   2 Velocidad media
   3 Velocidad alta

2 .El flujo del aire puede orientarse hacia arriba o abajo aflojando la tuerca de ajuste vertical del flujo de aire (6). Una vez orientado, asegúrese de que la tuerca esté correctamente apretada.

INTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No conecte el VENTILADOR antes de que esté completamente montado.
- El VENTILADOR sólo debe funcionar en su base original.
- Para evitar volcamiento, se debe instalar el ventilador en una superficie plana y estable.
- No use extensiones eléctricas.
- No introduzca los dedos u objetos en las aberturas del VENTILADOR.
- Mantener el aparato fuera del alcance de los niños.
- No sumergir el VENTILADOR en agua o cualquier otro líquido.
- No utilice su VENTILADOR si el cable presenta algún daño o si funciona incorrectamente. El cable de alimentación de este aparato únicamente puede ser sustituido en nuestro Servicio Técnico ACETOGEN, ya que se requieren herramientas especiales.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufar el aparato antes de cambiarlo de posición o de realizar alguna operación de limpieza.
- Asegúrese de que el VENTILADOR está detenido y desconectado de la red, antes de efectuar una limpieza y/o reparación.
- Si es necesario limpiar el aspa, debe sacar la rejilla delantera aflojando los seguros, luego extraer el aspa sacando la tuerca de fijación de éste.
- Utilizar un paño húmedo, secar suavemente la superficie sin frotar demasiado, ya que podría dañar la superficie.
- Nunca utilizar productos químicos dañinos que puedan afectar al VENTILADOR tales como:
  Detergentes alcalinos, benceno, alcohol, polvos de limpieza.
- Guardar el VENTILADOR en un lugar seco y protegido del polvo excesivo, preferentemente dentro de una bolsa plástica.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Modelo:CPS18C
- Diámetro:18” (45 cm).
- Potencia: 90 W.
- Voltaje: 220V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Peso: 6 kg.
- Dimensiones: 55 cm alto (aprox.), base 55 x 25 cm.